Avis sur la Mise à jour du BDP-HD1

La mise à jour de cet appareil change ou ajoute des spécifications et des fonctions.
Reportez-vous au mode d'emploi lorsque vous lisez les informations suivantes. (Les pages de référence indiquent les pages correspondantes du mode d'emploi.)

Compatible avec le Dolby TrueHD

Pour bénéficier au maximum du son Dolby TrueHD, raccordez ce lecteur à un amplificateur audio/vidéo compatible HDMI à l'aide d'un câble HDMI.
Lorsque le lecteur est raccordé par un câble HDMI et que *HDMI Audio Out* est réglé sur **PCM**, le son Dolby TrueHD est converti en son PCM linéaire (fréquence d'échantillonnage de 192 kHz et 7.1 voies au maximum) et disponible en sortie en tant que tel. De plus, le son Dolby TrueHD est disponible en tant que son Dolby Digital aux prises AUDIO OUT (5.1ch), AUDIO OUT (2ch) et DIGITAL AUDIO OUT (coaxiale et optique). Pour le détail, voir *À propos des réglages de sortie audio* ci-dessous.

À propos des réglages de sortie audio

Le tableau suivant montre comment les réglages audio effectués sur le menu Initial Setup (page 39) agissent sur le signal transmis aux sorties analogiques (2 voies/5.1 voies), numériques et HDMI selon les types de disques et fichiers.

Format audio du disque		Sorties analogiques		Sorties numériques		Sortie HDMI	
		2 voies*1	5.1 voies*1	Conversion PCM *2	Trains de bits*3	PCM*4	Auto*4
BD-ROM	Dolby Digital	PCM réduit à 2 voies	PCM 5.1 voies	PCM réduit à 2 voies	Dolby Digital*11	PCM 5.1 voies*9	Dolby Digital*8, 11
	Dolby Digital plus	PCM réduit à 2 voies	PCM 5.1 voies	PCM réduit à 2 voies	Dolby Digital*5, 11	PCM 7.1 voies*9, 16	Dolby Digital*5, 8, 11
	Dolby TrueHD*14	PCM réduit à 2 voies	PCM 5.1 voies	PCM réduit à 2 voies	Dolby Digital*6, 11	PCM 7.1 voies *9, 12, 16, 17, 18	Dolby Digital*6, 8, 11
	DTS	PCM réduit à 2 voies	PCM 5.1 voies	PCM réduit à 2 voies	DTS*11	PCM 5.1 voies*9	DTS*8, 11
	DTS-HD*15	PCM réduit à 2 voies	PCM 5.1 voies	PCM réduit à 2 voies	DTS*7, 11	PCM 5.1 voies*9	DTS*7, 8, 11
	PCM linéaire 7.1 voies	PCM réduit à 2 voies	PCM réduit à 5.1 voies	PCM réduit à 2 voies	PCM réduit à 2 voies	PCM 7.1 voies*9, 12,13	PCM 7.1 voies*9, 12,13
	PCM linéaire 5.1 voies	PCM réduit à 2 voies	PCM 5.1 voies*10	PCM réduit à 2 voies	PCM réduit à 2 voies	PCM 5.1 voies*9, 10,12	PCM 5.1 voies*9, 10,12
	PCM linéaire 2 voies	PCM 2 voies	PCM 2 voies	PCM 2 voies	PCM 2 voies	PCM 2 voies*12	PCM 2 voies*12
DVD-Vidéo	Dolby Digital	PCM réduit à 2 voies	PCM 5.1 voies	PCM réduit à 2 voies	Dolby Digital	PCM 5.1 voies*9	Dolby Digital*8
	DTS	PCM réduit à 2 voies	PCM 5.1 voies	PCM réduit à 2 voies	DTS	PCM 5.1 voies*9	DTS*8
	MPEG	PCM 2 voies	PCM 2 voies	PCM 2 voies	PCM 2 voies	PCM 2 voies	PCM 2 voies
	PCM linéaire	PCM 2 voies	PCM 2 voies	PCM 2 voies	PCM 2 voies	PCM 2 voies	PCM 2 voies

*1 *Réglage 2 Channel ou 5.1 Channel (reportez-vous à Audio Output Mode la page 41).*
*2 *Réglage Dolby Digital→PCM ou DTS→PCM (reportez-vous à Dolby Digital Out et DTS Out la page 40).*
*3 *Réglage Dolby Digital ou DTS (reportez-vous à Dolby Digital Out et DTS Out la page 40).*
*4 *Réglage PCM ou Auto (reportez-vous à HDMI Audio Out la page 40).*
*5 *Seul le sous-flux indépendant est transmis.*
*6 *Seul le sous-flux Dolby est transmis.*
*7 *Seul le sous-flux central est transmis.*
*8 *Si le périphérique HDMI que vous utilisez n'est pas compatible avec ces formats compressés, le signal sera transmis sous forme de signal PCM linéaire.*
*9 *Si le périphérique HDMI prend en charge moins de voies du son PCM linéaire que ce lecteur, la sortie sera réajustée pour être compatible avec le périphérique HDMI.*
*10 *Transmet un signal PCM réduit à 2 voies lorsque la fréquence d'échantillonnage est de 192 kHz.*
*11 *Même s'il existe un signal audio interactif il ne sera pas mixé.*
*12 *Le signal audio interactif n'est pas mélangé lorsque la fréquence d'échantillonnage est de 192 kHz ou de 96 kHz.*
*13 *Lorsque le signal de sortie vidéo HDMI est de format 576i/480i ou 576p/480p, la fréquence d'échantillonnage du signal de sortie est automatiquement réduite à 48 kHz.*
*14 *Le son transmis par les liaisons audio (sauf HDMI) est en Dolby Digital. Lorsque HDMI Audio Out est réglée sur PCM, le signal audio Dolby TrueHD sortant par la prise HDMI est converti en signal PCM linéaire.*
*15 *Le son fourni est en DTS.*
*16 *Le son est réparti sur 7.1 voies dans le cas de sources Surround Back Output seulement. Pour les autres sources, le son est réparti sur 5.1 voies. Surround Back Output est compatible avec un son restitué par les enceintes placées derrière la position de visionnage.*
*17 *Le signal audio d'un disque enregistré à 48 kHz peut être lu sur 7.1 voies au maximum. Le signal audio d'un disque enregistré à 96 kHz peut être lu sur 5.1 voies au maximum. Le signal audio d'un disque enregistré à 192 kHz peut être lu sur 2 voies.*
*18 *Pour les disques contenant un signal audio de 96 kHz, le son est réparti sur 5.1 voies lorsque la résolution vidéo est réglée sur 720p, 1080i ou 1080p. Si vous avez réglé la résolution vidéo sur 576i/480i ou 576p/480p, le son sera réparti sur 2 voies.*

Remarque

- La fréquence d'échantillonnage est de 48 kHz aux sorties audio numériques.
- Le son MPEG est toujours de format PCM linéaire.

À propos de l'économiseur d'écran

Si vous laissez le lecteur plus de cinq minutes arrêté ou en pause sans effectuer aucune opération, l'économiseur d'écran s'active. Lorsqu'il est activé, il suffit d'appuyer sur une touche de la face avant ou de la télécommande pour le dégager et remettre le lecteur en service.
Pour les fichiers de musique, l'économiseur d'écran s'active si aucune commande n'est activée durant cinq minutes, que la lecture ait été ou non mise en pause ou arrêtée.

À propos de reprise de la lecture

Reprise de la lecture de films BD/DVD

Remarque

Dans les cas suivants, la reprise de la lecture est annulée :

- Le disque a été éjecté.
- Vous avez utilisé Home Media Gallery/Disc Navigator.
- Éteignez le lecteur (la position de lecture sur le DVD est sauvegardée).
- Avec certains BD-ROM il n'est pas possible de reprendre la lecture à la position où elle avait été arrêtée.

À propos de Home Media Gallery

Contenu pouvant être lu via un réseau

Certains fichiers peuvent ne pas être lus convenablement même si leur format est compatible. Reportez-vous à *Compatibilité avec les fichiers* la page 7. Selon le type de serveur ou la version utilisé, certaines fonctions risquent de ne pas être prises en charge.
Les formats de fichiers pris en charge varient selon le serveur. Par conséquent, les fichiers qui ne sont pas pris en charge par votre serveur ne sont pas indiqués sur cet appareil.
Pour des informations plus détaillées, adressez-vous au fabricant de votre serveur.

Premier accès au Movie, Photo ou Music Navigator

Après avoir mis ce lecteur sous tension et après avoir accédé au Movie, Music ou Photo Navigator, la page Folders peut s'afficher. Ceci est dû au fait que ce lecteur doit dresser la liste des médias disponibles sur vos serveurs de médias. Cette liste dépend du logiciel de partage de médias utilisé, mais vous pouvez naviguer dans la liste à l'aide des touches ⬆/⬇, de la touche **ENTER** pour sélectionner un dossier ou de la touche **ENTER** sur l'option 'Go Back' se trouvant dans chaque dossier.
Si vous parvenez à un dossier que vous voulez lire, vous pouvez appuyer sur ➡ pour afficher les options Movie, Photo ou Music, comme illustré aux pages 31, 33 et 35).
Si vous appuyez sur ⬅ pour afficher le menu Browse (comme illustré aux pages 32, 33 et 35), ce menu peut apparaître avec les options All Movies, All Photos ou All Music estompées. Cela signifie que le lecteur n'a pas terminé de dresser la liste des médias disponibles et que vous pourrez continuer à parcourir les dossiers et reproduire les médias lorsque la liste sera complète. Lorsque le lecteur a fini de dresser la liste, les options All Movies, All Photos ou All Music redeviennent normales et peuvent être sélectionnées, et vous pouvez continuer à naviguer comme il est indiqué dans le Chapitre 6 du mode d'emploi :
Si le menu de dossiers n'apparaît pas comme décrit ci-dessus, cela signifie que le lecteur a fini de dresser la liste des médias disponibles sur vos serveurs de médias et que vous pouvez naviguer sur les pages Movie, Photo ou Music Navigator, comme indiqué dans le mode d'emploi.

Changement du contenu de votre Media Server

Si vous changez les fichiers disponibles sur votre serveur de média (vous en ajoutez ou retirez) alors que vous êtes dans Movie, Photo ou Music Navigators, la page Movie, Photo ou Music Navigator affiché sera remplacé par le menu Folders. À partir de celui-ci, vous pouvez parcourir les dossiers et lire leur contenu comme décrit dans *Premier accès au Movie, Photo ou Music Navigator* précédents. Lorsque le lecteur a fini de dresser la nouvelle liste des médias disponibles, les options All Movies, All Photos ou All Music du menu Browse sont mises en évidence et deviennent accessibles.

Le menu Initial Setup changes.

Le code de pays BD qui correspond aux Options est bloqué par le Parental Lock.

Réglage	Options	Explication
Parental Lock		
Change Password (Set Password)	**Next Screen**	Permet de spécifier ou de changer le mot de passe lors de la lecture de BD ou DVD contenant des restrictions par niveau ou âge. Pour changer le mot de passe, il faut d'abord spécifier le mot de passe existant.
DVD Parental Lock	**Change Level**	Spécifiez votre mot de passe puis le niveau de contrôle parental. Les disques dont le niveau de contrôle est supérieur au niveau spécifié ne pourront pas être lus sans mot de passe.
	DVD Country Code	Spécifiez votre mot de passe puis un code de pays/région. Vous pourrez voir les scènes autorisées pour ce pays ou cette région. Reportez-vous à *Liste des codes de pays/régions des BD/DVD* la page 46.
BD Parental Lock	**Change Age Restriction**	Spécifiez votre mot de passe puis l'âge de la restriction. "255" indique qu'il n'y a pas de contrôle parental.
	BD Country Code	Spécifiez votre mot de passe puis un code de pays/région. Vous pourrez voir les scènes autorisées pour ce pays ou cette région. Reportez-vous à *Liste des codes de pays/régions des BD/DVD* la page 46.
Seuls certains disques possèdent ces fonctions de contrôle parental. Consultez la notice du disque pour savoir ce qu'il offre. Si vous avez oublié le mot de passe, vous devrez rétablir les réglages par défaut du lecteur pour retrouver le mot de passe original. Reportez-vous à Liste des codes de langues des BD/DVD la page 46.		
Options		
On-Screen Display	**On •**	Le lecteur affiche sur l'écran les conditions de fonctionnement (**Stop**, **Play**, etc.).
	Off	Les conditions de fonctionnement ne sont pas affichées sur l'écran.
Auto Power Off	**On •**	Si le lecteur est arrêté ou mis en pause pendant plus de 30 minutes et qu'aucune autre opération n'est effectuée, il se mettra de lui-même hors service.
	Off	Pas de mis hors service automatique.
Setup Navigator	**Start**	Choisissez cette option pour lancer Setup Navigator. Reportez-vous aussi à *Mise en service et réglage général* la page 18.

Lire les informations suivantes en plus du Guide de dépannage.

Lecture

Anomalie	Solution
Le diaporama ne fonctionne pas.	• Si vous avez sélectionné un seul fichier et choisissez ensuite **Slideshow** dans le menu *Photo Options*, seul le fichier sélectionné sera lu. Pour voir les photos en diaporama, vous devez sélectionner **All Photos** dans le menu *Browse*.
Les images ne sont plus affichées lorsque vous réglez *24p Direct Out* sur **On**.	• Selon l'écran utilisé, l'image peut disparaître avec certains réglages. Dans ce cas, appuyez de manière répétée sur **OUTPUT FORMAT** jusqu'à ce que l'image réapparaisse (reportez-vous à *Changement de la résolution de la sortie vidéo* la page 12).

Pannes diverses

Anomalie	Solution
Après avoir inséré un disque, le message 'Loading' apparaît mais la lecture ne commence pas.	• Si vous avez inséré un disque contenant des fichiers PC, le temps nécessaire pour charger les fichiers du disque dépendra du nombre de fichiers. Il faut attendre en général quelques minutes mais dans certains cas jusqu'à dix minutes.
Un '■' apparaît dans le nom du fichier.	• Le nom du fichier contient un caractère ne pouvant pas être affiché par cet appareil. Utilisez seulement des caractères alphanumériques si vous voulez que les noms des fichiers soient correctement affichés sur ce lecteur.